

当社ホームページ http://www.fesys.co.jp

本製品ページ

http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/drive/leonic-m600.html

## LEONIC-M600

全ディジタル式サイリスタ制御装置











DC Adjustable

Speed Drive

富士電機システムズ株式会社

## 高精度・高機能と使い易さを追求した、 全ディジタル式のサイリスタ制御装置です。

CPUに32ビットの高速マイクロプロセッサを採用し、速度制御・電圧制御・電流制御・保護制御・故障診断・シーケンス制御などの演算処理を行います。これら各機能はファームウェア化されており、圧延主機・補機やプロセスラインを始めとするあらゆる産業分野における複数直流電動機の相互協調運転が必要な用途や、高度な制御機能が要求される用途への利用が容易です。





#### LEONIC-M600 の特長

#### ■ 直流・交流機共通コンセプト

LEONIC-M600は、機能ごとに分離されたハードおよびソフトウェアの各ブロックで構成され、FRENIC4000シリーズと共通化しています。これにより、制御基板、ソフトウェア、伝送系統、保守ツールを統一し、直流・交流機とも同様なシステム構築、保守が可能です。

#### ■ 抜群の制御性能

温度変化、経年変化の制御系に与える影響がなく、かつ速度 検出をディジタル化していますので、速度制御が向上し、特 に低速度において、高精度な安定運転が可能です。さらに従 来は困難であった制御の応用や現代制御理論の導入も、 LEONIC-M600の採用により容易に実現でき、高度な制御性 能が得られます。

#### ■ 使い易い液晶ディスプレイ(オプション)

盤面の液晶ディスプレイから運転・停止操作、設定データの入力やトレンドデータ、故障履歴、起動条件のチェックができます。

#### ■ 保守・点検が容易(オプション)

液晶ディスプレイ,ローダ,集中監視システムのうちから,規模に応じた保守ツールの選択が可能です。これにより,運転中あるいは停止中に制御装置内部の状態表示が簡単に行えます。トレースバック機能や,運転中の内部データのアナログ出力機能により,万一の異常発生時の原因究明が容易です。

#### ■ 上位コントローラとのインタフェースが容易

制御装置への設定値,運転信号,各種パラメータの設定および制御装置の状態信号などのデータを,上位プログラマブルコントローラMICREXシリーズとの間でデータ伝送できるため,システムの拡張が容易に行えます。

#### ■ シーケンサ機能を搭載(オプション)

サイリスタ制御装置へアプリケーションソフトウェアを追加 することにより、機械設備の簡単な制御を行えます。

#### ■ 電動機単独運転機能

上位システムと切離して、LEONIC-M600制御装置のみで電動機の単独運転が行えます。

#### ■ 停電保護機能

<mark>万一の停電時にもコンデンサバックアップにより、RAM上のデータを保護します。</mark>

#### ■ 用途に応じた制御方式をソフトスイッチで切換

標準的な速度制御方式以外に電流制御,電圧制御,群駆動電動機制御,6相/12相制御などの機能を1つのプロセッサに搭載しており,ソフトスイッチによる切換で選択できます。

## 用途に応じた最適な制御方式を選択いただけます。

#### システム構成


下図にマイクロプロセッサによる全 ディジタル式(DDC)速度制御システム の構成を示します。

速度実際値は、電動機軸に取付けたパルス発信器(PLG)からのパルス数をカウントすることにより検出し、電流実際値は、サンプリングによりディジタル量に変換し検出します。同期信号の

カウンタは点弧パルスの相判定および 点弧間隔制御のために使用し, 点弧信 号はパルス増幅器を介してサイリスタ 変換器に出力されます。

多重化(12相, メカタイ)などのシステム適用は多重化用伝送により行われます。

#### 全ディジタル式(DDC)速度制御システムの構成



#### 制御方式の種類と特長

サイリスタレオナード制御装置の基本 的な制御機能として, サイリスタ点弧 位相制御, 電流調節機能, 速度調節機能 があり, それぞれ以下のとおりです。

#### サイリスタ点弧位相制御

点弧位相制御は、ディジタル位相カウンタを内蔵した専用のハードウェアにより行われます。

位相カウンタの出力と点弧角指令との比較により, 点弧パルスを出力します。

#### 電流調節機能

● 電機子電流検出は、V/f変換器を用い サンプリング間隔の平均値演算により 行います。

これにより電流リプルが大きい場合で も遅れ時間が少なく,正確な値を検出 することができます。

● 電機子電流は軽負荷あるいは無負荷 では断続することがあり、この場合、通 常の制御動作のままでは制御特性が悪 化します。この補償を行い特性改善を 図っています。

#### 速度調節機能

速度実際値の検出は、電動機軸に取付けたパルス発信器からのパルス数を一定時間カウントすることにより行います。また一定時間終了直前のパルス状態の変化時点から、一定時間到達までの時間を計測し検出します。

#### FOSC\*1(オプション)

オプション機能として、FOSCを追加することにより瞬時速度降下の抑制、軸ねじれ・振動の抑制が可能となります。

\*1 FOSC:富士オブザーバ制御




## 仕様

項目		標準仕様	備考
装置入力	相数・周波数	三相 50/60Hz	
	電圧	230, 460, 780または810V	その他の電圧も可
	許容周波数変動	-3~+2Hz	
	許容電圧変動	± 10%	
	制御電源	三相 200/220V,50/60Hz,- 15~+ 10%	
装置出力	定格出力電圧	DC220, 440または750V	その他の電圧も可
	冷却方式	自冷または強制風冷	
	定格界磁電圧	DC220V以下	
制御性能	制御方式	速度制御	
		オートチューニング	
		電圧制御(逆起電圧補償有無選択)	
		電流制御(速度制御付き)	
		電圧制御(各電流制限制御付き)	
		メカタイ制御	
		直流電源制御	
		界磁弱め制御	
	速度制御範囲	1:100(最高回転速度の1~100%)	
	制御精度	ASR制御時:最高回転速度に対し±0.01%以下	
運転方式		可逆または非可逆運転	
過負荷耐量		150% 1分間,175% 1分間,200% 1分間,	
(100% 負荷連続	運転後)	225% 1 分間,250% 1 分間	
絶縁耐力		AC1500V 1分間(AC230V用)	
		AC2000V 1 分間(AC460V 用)	
		AC3000V 1 分間(AC810V 用)	
塗装色		標準マンセル 5Y7/1	
<b>準拠規格</b>		JEC-2410	
構造		自立キュービクル形	
オプション	特殊制御	オブザーバ,その他	
	保守用ツール	AO ユニット,液晶ディスプレイ,ローダ,	
		MWS(メンテナンスワークステーション)	
	試験工具	試験用工具、ヒューズおよび素子交換工具	
	防じん構造	エアフィルタ,防じん用パッキング,防じん用保護カバー	
使用環境	使用場所	屋内	
	標高	1000m以下	
	周囲温度	0~+40℃	
	相対湿度	80%以下	



### 標準盤寸法

#### ■外形図



#### ■標準盤寸法

電圧DC(V)		直流定格電流* <sup>1</sup> 〔A〕				
220V			~260*2	~440	~840	~ 1520
440V		~260*2	~440	~840	~ 1520	
750V			_	_	~740	~2200
外形図	形状		(I)			(I)
	寸法〔mm〕	W	600	700	800	1600
		D	800	800	1000	1200

<sup>\*1:</sup> 過負荷耐量 150% 1 分間の場合。

 $st^2$ : 電圧が $\sim$  440V,直流定格電流が $\sim$  260A の場合,W 寸法を 800 にすることにより,盤 1 面に制御装置を 2 台収納できます。

# 上位システムとのインタフェース,メンテナンスツールも充実しています。

#### オプション

#### ■ データインタフェース

LEONIC-M600は上位プログラマブルコントローラ(PROFIBUS, PE/Pリンク, Tリンク)を用いてデータリンクが可能です。これにより、上位からDDC制御ユニットへの各種パラメータの設定、運転信号および制御装置の状態信号などのデータインタフェースを行えます。

#### ■ ローダ

ノートパソコンを使用したローダ(和文, 英文)を用意しています。ローダは操作性の良い対話形式となっています。

- 故障記録機能として、故障時に故障 発生前後のある期間の制御データを セーブしておき、ローダを用いてプリ ントアウトできます。
- 調整時などで、制御定数の変更、プリントアウトがローダを使用することにより可能です。

#### ■ アナログ出力カード (AOカード)

運転中のデータをアナログ出力できます。出力データは、61項目の中からコンソール操作により任意に選択できます。

● DC 0~±10V, 8チャネル

#### ■ 集中監視システム

LEONIC-M600は、上記のデータリンクにより集中監視システムFORS-7000とのインタフェースが可能です。 集中監視システムには下記の機能があります。

- リアルタイム運転データの収集および出力
- 故障および設定されたトリガタイミング前後の運転データのトレースバック機能

#### ■ 液晶ディスプレイ

- 運転時のデータをオンライントレン ド表示し、見易くなりました。
- 故障発生時の原因究明時間短縮のた

めに, 故障内容に基づく要因の推定を, 画面の階層表示で可能にしています。



















#### <u>爪</u> 安全に関するご注意

・で使用の前に、「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ,正しくご使用ください。 \*取扱いは当該分野の専門の技術を有する人が行ってください。





スローガンシンボルは 富士電機システムズのスローガンである Solution & Service とそれを象徴する「S」 をモチーフにしてデサ インしたものです。

## 富士電機システムズ株式会社 ホームページURL http://www.fesys.co.jp

```
☎(03)3515-7500 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番地17
支
北海道
市 北
               社
                                                                                       北海道札幌市中央区北一条東二丁目5番地2(札幌泉第一ビル) 宮城県仙台市青葉区一番町一丁目3番1号(日本生命仙台ビル) 千葉県千葉市中央区末広四丁目20番1号(FESビル) 埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目11番21号 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目7番17号(KAKIYAビル) 富山県富山市桜橋通り3番1号(富山電気ビル) 愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24号(名古屋第一ビル) 大阪府大阪市福島区鷺州一丁目11番19号(富士電機大阪ビル) 広島県広島市中区銀山町14番18号 香川県高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル) 福岡県福岡市博多区店屋町5番18号(博多NSビル)
                                                             〒060-0031
〒980-0811
                           ☎(011)261-7231
                           ☎(022)225-5351
                          a(043)266-7622
b(048)834-3111
b(045)476-7841
b(076)441-1231
 東関東
                                                             T260-0843
T330-0071
T222-0033
 北関東
  南関東
                                                              T930-0004
        部
                           ☎(052)204-0290
                                                              T460-0003
                                                            7460-0003
7553-0002
7730-0022
7760-0017
7812-0025
                          ☎(06)6455-3800
☎(082)247-4231
 関中
        西
        玉
                           ☎(087)851-9101
 应
        玉
 九
                           ☎(092)262-7800
 支秋
                                                                                        秋田県秋田市八橋大畑一丁目5番16号(東北富士電機(株)秋田営業所内)
福島県郡山市亀田一丁目2番5号
青森県青森市長島二丁目25番3号(ニッセイ青森センタービル)
                                                            〒010-0962
〒963-8033
                           ☎(018)864-1415
       \blacksquare
                          a(018)884-1413

a(024)939-2913

a(017)777-7802

a(048)657-1231

a(045)325-5611
 福青
        島
        森
                                                              T030-0861
                                                                                       同株県育綵巾長島- 」目25番3号(ニッセイ青森センタービル)
埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目38番1号(野村不動産大宮共同ビル)
神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番4号(横浜西口KNビル)
千葉県千葉市中央区富士見ニ丁目15番11号(日本生命千葉富士見ビル)
茨城県ひたちなか市東石川三丁目21番7号(大山ビル)
群馬県高崎市岩押町18番3号
新潟県新潟市新光町16番地4(荏原新潟ビル)
岐阜県岐阜市光明町三丁目1番地(太陽ビル)
三重県四日市市近田町6番地11号(第一十四華ビル)
                                                              T330-0802
T220-0004
 首都圏北部
 首都屬南部
                           ☎(043)223-0702
                                                              T260-0015
 首都圏東部
                          ☎(029)275-2951
☎(027)326-9601
☎(025)284-5314
☎(058)251-7110
                                                              T312-0052
T370-0044
T950-0965
 水群新
        焦
        涯
 岐
        阜
                                                              T500-8868
                          ☎(058)251-7110
☎(0593)53-3471
☎(054)251-9532
☎(0263)40-3001
☎(086)227-7500
                                                              T510-0067
T420-0053
T390-0852
                                                                                            重県四日市市浜田町6番地11号(第
        重
                                                                                         静岡県静岡市弥勒二丁目5番28号(静岡荏原ビル)
長野県松本市島立943番地(ハーモネートビル)
 静
        出
 長 野
岡山)関西
                                                                                         岡山県岡山市駅元町1番6号(岡山フコク生命駅前ビル)
岡山県倉敷市吉岡572番地11
                                                              †700-0024
 岡山)中国
                           ☎(086)422-0922
                                                              T710-0842
                                                                                        岡川県倉敷市吉岡5/2番地11

兵庫県神戸市中央区江戸町95番地(井門神戸ビル)

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637(カーニープレイス四条烏丸)

大阪府岸和田市下松町5058番地(MM88ビル)

兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号(住友生命神戸駅前ビル)

滋賀県大津市中央三丁目1番8号(大津第一生命ビル)

山口県周南市岐山通二丁目11番地(江村建設ビル)

山口県宇部市相生町8番1号(宇部興産ビル)

山口県宇部市常盤町一丁目6番37号(宇部電機センタービル)

島根県松江市御手船場町549番地1(損保ジャパン松江ビル)

圏塚県地川市4年駅町丁日5番4号(住方生命松山に毎駅で出り
                          ☎(078)325-8185
☎(075)253-6081
☎(0724)38-2505
                                                              T650-0033
 兵京泉神滋
                                                              T604-8162
T596-0823
        都
       南戸
                           ☎(078)366-0530
                                                              T650-0027
        賀
                           ☎(077)510-3280
                                                              T520-0043
                          ☎(0834)32-1780
☎(0836)21-3177
☎(0836)22-7546
 周山
                                                              T745-0071
T755-8577
T755-0031
        南口
 山口(分室)
                                                             T690-0007
T790-0011
T802-0014
T892-0846
                           ☎(0852)21-9666
 山陰
                          ☎(089)-933-9100
☎(093)521-8084
☎(099)226-1909
                                                                                        愛媛県松山市千舟町四丁目5番4号(住友生命松山千舟町ビル)
福岡県北九州市小倉北区砂津二丁目1番40号(富士電機小倉ビル)
鹿児島県鹿児島市加治屋町2番1号(カクイわたビル)
 松山北九州
 南九州
 沖
       縄
                           1(098)862-8625
                                                             ₹900-0004
                                                                                         沖縄県那覇市銘苅二丁目4番51号(ジェイ・ツー・ビル)
 営
        業
                                                                                        北海道旭川市緑ヶ丘東一条四丁目1番19号(旭川リサーチパーク)
北海道帯広市東三条南十丁目15番地(北海道富士電機(株)帯広営業所内)
北海道函館市海岸町5番18号(北海道富士電機(株)函館営業所内)
北海道釧路市新栄町8番13号(北海道富士電機(株)釧路営業所内)
青森県青森市長島二丁目25番3号(ニッセイ青森センタービル)
岩手県盛岡市中央通一丁目7番25号(朝日生命盛岡中央通ビル)
山形県山形市宮町一丁目10番12号(山形富士電機(株)内)
福島県郡山市亀田一丁目2番5号
栃木県宇都宮市東宿郷=丁日1番9号(USK東宿郷ビル)
                           ☎(0166)68-2166
                                                             T078-8801
 道
        Jł.
                          ☎(0155)24-2416
☎(0138)26-2366
 道道
        東
                                                              T080-0803
                                                              T040-0061
T085-0032
T030-0861
                          ☎(0154)22-4295
☎(017)777-7802
 釧青盛山
        路
        森
        岡
                           ☎(019)654-1741
                                                              T020-0021
        形
                           ☎(023)641-2371
                                                              T990-0057
                          ☎(024)932-0879
☎(028)639-1151
☎(029)231-3571
                                                              T963-8033
T321-0953
T310-0805
                                                                                       福島県郡山市畠田一丁目2番5号
栃木県宇都宮市東宿郷三丁目1番9号(USK東宿郷ビル) 茨城県水戸市中央二丁目1番3号号(清田ビル) 茨城県水戸市中央二丁目1番21号(清田ビル) 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地(茨交大洗駅前ビル) 千葉県松戸市小金17番地8号(光新ビル) 茨城県鹿島郡神栖町奥野谷 2134番の2(アインビル) 石川県金沢市広岡1丁目1番18号(伊藤忠金沢ビル) 福井県本市大手二丁目7番15号(明治安田生命福井ビル) 長野県長野市南高田二丁目8番12号 愛知県豊橋市神明町50番地(住友生命豊橋ビル) 和歌山県和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地福井県敦賀市中央町一丁目8番11号(大和田ビル) 鳥取県鳥取市雲山153番地36(鳥電商事(株)内) 鳥取県倉吉市東巌城町181番地(平成ビル)
 福栃水山
        木戸
        ,
                           ☎(055)222-4421
                                                              T400-0858
                          ☎(029)266-2945
☎(047)340-3401
☎(0299)95-0151
                                                              T311-1307
T270-0014
T314-0116
 [茨松鹿
        城戸
        Ė
 金
        沢
                          ☎(076)221-9228
                                                              T920-0031
                         5(076)221-9228

5(0776)21-0605

5(026)239-7421

6(0532)56-0075

5(073)432-5433

6(0770)22-6064

6(0857)23-4219

6(0849)-57-0747
 福長豊
        /井野!
                                                              T910-0005
T381-0033
T440-0882
        梧
 和歌山
                                                              T640-8052
 敦鳥
                                                              T914-0811
                                                              T680-0862
T682-0802
T720-0822
        取
                                                                                         鳥取県倉吉市東巌城町181番地(平成ビル)
広島県福山市川口町一丁目5番15号
高知県高知市本町四丁目1番16号(高知電気ビル別館)
 倉福高
       当山
                                                              7780-0870
7770-0832
                           ☎(088)824-8122
        知
                                                                                        高丸県高丸川本町四」日1番10号(高丸亀丸こルが)館/
徳島県徳島市寺島本町東二丁目5番1号(元木ビル)
鹿児島県鹿児島市西田一丁目5番1号(GEエジソンビル鹿児島)
熊本県熊本市水前寺六丁目27番20号(神水恵比須ビル)
大分県大分市寿町5番20号
 徳
                           ☎(088)657-4110
                          ☎(099)812-6522
☎(096)387-7351
☎(097)537-3434
                                                              T892-0046
T862-0950
 鹿児島
 熊大宮
        本分
                                                              T870-0036
                                                                                        宮崎県宮崎市橘通東三丁目1番47号(宮崎プレジデントビル)
長崎県諫早市城見町29番49号(キャスティール城見)
鹿児島県名瀬市鳩浜町55番1号(作田ビル)
                           ☎(0985)20-8178
                                                              ₹880-0805
                          ☎(0957)35-6005
☎(0997)54-7760
                                                              ₹854-0005
```

T894-0004